



El futuro,
con total seguridad,
se ve mucho mejor.



Para tu seguridad,
el mejor **escudo***



***Escudo:** arma defensiva activa y eficaz utilizada para protegerse de las armas ofensivas y para un ataque.

- Tejido **Antibacteriano y Viricida** Protección >96%
- Tejido **Hidrófugo** eficaz contra la filtración de partículas >95%
- Reutilizable**, de uso prolongado y con más de 58 lavados.
- Diseño **Antiestrés** con ajuste facial >95%
- Click **Antivaho**, evita el empañamiento de gafas y pantallas de protección.
- Protección facial** que refuerza la protección ocular.
- Diseñadas y fabricadas en **Andalucía** para todo el **mundo**.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Filtros certificados por



Calidad de las mascarillas avalada por



SUPREMA



Seguridad y comodidad sin riesgo

Hay decisiones que se toman en un segundo y que cambian un futuro entero

MÁXIMA



Seguridad que cubre necesidades específicas

Tu destino lo escribes tú mismo en cada decisión que tomas



SUMMUM



Para riesgos altos, máximo escudo de seguridad

Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana





Para tu seguridad,
el mejor **escudo**

MASCARILLA HIGIÉNICA, ANTIBACTERIANA Y VIRÍDICA

Reutilizable con más de 58 lavados

Protección de filtración

- ✓ Aerosoles **>96%**
- ✓ Partículas **>95%**

La mascarilla se compone de 4 capas:

- ✓ 2 capas hidrófugas y antibacterianas certificadas.
- ✓ 2 filtros de nanofibras de alta eficiencia y respirabilidad virídica.

**FABRICADO EN ESPAÑA
HECHO A MANO**

El material seleccionado para la fabricación cumple los requisitos contemplados por el ISO 9001 y 13485, además de estar sometidos a las pruebas de la EN149 por la organización certificada.



Calidad de las mascarillas avalada por



INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Se recomienda lavar antes del primer uso.
- No utilizar lejía.
- No utilizar suavizante convencional. Únicamente suavizante especializado bactericida y exento de colorantes.
- Realizar prelavado en caso de manchas para evitar manchas o suciedades que se fijen al tejido.
- Utilizar alto nivel de agua en el lavado.
- Tiempo del lavado: 8-10 min.
- Centrifugado condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su factor K.
- Temperatura del lavado: a 35°C.
- Detergente humectante (dosificación en etiquetado del detergente) y exento de blanqueantes ópticos.
- PH: ligeramente alcalino, no superior a pH 9.
- Enjuague solo con agua: 3 ciclos.
- Uso de secadora hasta 70°C.

Los ensayos para el correcto lavado se han realizado siguiendo la norma UNE-EN ISO 6330:2012.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



CONFORTABILIDAD

Ajuste facial de más del 95% en nariz y boca.

Prueba realizada de acuerdo con la morfología media de la población.

RESPIRABILIDAD

El resultado de la prueba de presión diferenciales: < 25,2 Pa/cm² aprox.

Referencia extraída de la norma UNE-EN14683:2019+AC:2019 para una presión de vacío de 100 Pa.

Nuestros filtros están diseñados para el uso prolongado, permitiendo el lavado y la esterilización. Sus dos capas de filtración de nanofibras tienen un tamaño de poro 10 veces más pequeño que el convencional, intercalado con capas protectoras no tejidas Spunbond.

Captura eficazmente las partículas respirables en el aire, incluidos los virus, mientras mantiene una buena transpirabilidad.

El rendimiento de la filtración no se degrada con el tiempo, ni con la exposición a la humedad.

Advertencia: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido de Reglamento UE / 2016/425